

Инструкция по монтажу Мостик кровельный PRESTIGE NEXT 360 master фальц 2,5м

№	Наименование	Кол-во
1	Полотно мостика PRESTIGE 360/2500	1 шт.
2	Опора трапа PRESTIGE NEXT	3 шт.
3	Опора мостика кровельного PRESTIGE (верхняя)	3 шт.
4	Зажим PRESTIGE master фальц	12 шт.
Комплект крепежа № М4/2		
5	Болт медельный М8х40 с кв. подг.	12 шт.
6	Болт М8х16	18 шт.
7	Гайка М8 с фланцем	30 шт.

