

Инструкция по монтажу Мостик кровельный PRESTIGE NEXT 360 1,2м

№	Наименование	Кол-во
1	Полотно мостика PRESTIGE 360/1200	1 шт.
2	Опора PRESTIGE NEXT	2 шт.
3	Опора мостика кровельного PRESTIGE (верхняя)	2 шт.
Комплект крепежа № МЗ/1		
4	Саморез 8x50 глухарь	4 шт.
5	Болт М8х16	12 шт.
6	Гайка М8 с фланцем	12 шт.
7	Втулка пластиковая (только для металлочерепицы)	2 шт.
8	Прокладка ЕПДМ резиновая 4мм	4 шт.

