

Инструкция по монтажу Айсстоппер PRESTIGE универ

<i>№</i>	<i>Наименование</i>	<i>Кол-во</i>
1	Айсстоппер PRESTIGE универ	1 шт.
<i>Комплект крепежа № А/1</i>		
2	Саморез 4,8х19 сверло	1 шт.

