

# Инструкция по монтажу Лестницы кровельной PRESTIGE ZN 400/600 1,2м/1,8м фальц

| №                       | Наименование                                   | Кол-во |
|-------------------------|------------------------------------------------|--------|
| 1                       | Полотно лестницы PRESTIGE ZN 400/600 1,2м/1,8м | 1 шт.  |
| 2                       | Зажим PRESTIGE фальц                           | 4 шт.  |
| 3                       | Крепление лестницы на кровлю PRESTIGE          | 4 шт.  |
| 4                       | Крепление лестницы к коньку PRESTIGE           | 2 шт.  |
| Комплект крепежа № ЛК/З |                                                |        |
| 5                       | Болт 8х16                                      | 4 шт.  |
| 6                       | Гайка М8                                       | 10 шт. |
| 7                       | Болт 8х40 с полной резьбой                     | 2 шт.  |
| 8                       | Болт медельный М8х40 с кв. подг.               | 4 шт.  |

