

Инструкция по монтажу Снегозадержатель решетчатый PRESTIGE ZN 2,5м фальц

№	Наименование	Кол-во
1	Полотно снегозадержателя PRESTIGE ZN 2,5м фальц	1 шт.
2	Опора PRESTIGE низкая универ	4 шт.
3	Кронштейн крепления снегозадержателя PRESTIGE	4 шт.
4	Планка PRESTIGE д/фальц	4 шт.
5	Шайба 8x45x25	8 шт.
Комплект крепежа № ССЗ/1		
6	Болт мебельный М8х40 с кв. подг.	16 шт.
7	Болт М8х16	8 шт.
8	Гайка М8 с фланцем	24 шт.

