

Инструкция по монтажу Ограждение кровельное PRESTIGE ZN NEXT фальц Н-600/3,0м (2 трубы) ГОСТ 53254-2009

№	Наименование	Кол-во
1	Труба 45x25м (овал) ZN 3.0м	2 шт.
2	Стойка ограждения PRESTIGE Н-600 ГОСТ	3 шт.
3	Опора PRESTIGE NEXT	3 шт.
4	Планка PRESTIGE NEXT д/фальц	3 шт.
5	Укосина ограждения PRESTIGE L-500 ГОСТ	3 шт.
6	Хомут ригеля PRESTIGE ГОСТ	6 шт.
Комплект крепежа № ОГ2/2		
6	Болт 8x60	6 шт.
7	Болт 8x16	6 шт.
8	Болт 8x40	5 шт.
9	Гайка М8 с фланцем	23 шт.
10	Болт медельный М8x40 с кв. подг.	6 шт.
11	Втулка пластиковая	6 шт.

