

*Инструкция по монтажу Мостик кровельный ELITE SMART 330/2,5м*

<i>№</i>	<i>Наименование</i>	<i>Кол-во</i>
1	<i>Полотно мостика ELITE 330/2,5м</i>	<i>1 шт.</i>
2	<i>Опора ELITE SMART</i>	<i>3 шт.</i>
3	<i>Опора мостика кровельного ELITE NEW (верхняя)</i>	<i>3 шт.</i>
<i>Комплект крепежа № M2/3</i>		
4	<i>Болт M8x16</i>	<i>12 шт.</i>
5	<i>Гайка M8 с фланцем</i>	<i>12 шт.</i>
6	<i>Саморез 8x50 глухарь</i>	<i>6 шт.</i>
7	<i>Прокладка EPDM резиновая 4мм</i>	<i>6 шт.</i>
8	<i>Втулка пластиковая</i>	<i>3 шт.</i>

