

Инструкция по монтажу Крюк безопасности PRESTIGE ZN фальц

№	Наименование	Кол-во
1	Крюк безопасности PRESTIGE ZN	1 шт.
2	Планка PRESTIGE NEXT д/фальц	1 шт.
Комплект крепежа № КБ/2		
3	Болт мебельный М8х40 с кв. подг.	4 шт.
4	Гайка М8 с фланцем	4 шт.

