

Инструкция по монтажу Кровельная ступень PRESTIGE 330/0,6м NEXT

№	Наименование	Кол-во
1	Полотно мостика PRESTIGE ZN 330/0,6м	1 шт.
2	Опора PRESTIGE NEXT	2 шт.
3	Опора мостика PRESTIGE NEXT (верхняя)	2 шт.
4	Усилитель полотна PRESTIGE ступени	2 шт.
Комплект крепежа № КС1/1		
5	Болт 8x16	14 шт.
6	Болт 8x40	4 шт.
7	Саморез 8x50 глухарь	4 шт.
8	Гайка М8 с фланцем	18 шт.
9	Втулка пластиковая	4 шт.
9*	Втулка пластиковая (только для металлочерепицы)	2 шт.
10	Прокладка ЕПДМ резиновая 4мм	4 шт.

