

Инструкция по монтажу Ступень кровельная PRESTIGE 330/0,6м master фальц

№	Наименование	Кол-во
1	Полотно мостика PRESTIGE ZN 330/600	1 шт.
2	Опора трапа PRESTIGE NEXT	2 шт.
3	Опора мостика PRESTIGE NEXT (верхняя)	2 шт.
4	Зажим PRESTIGE master фальц	8 шт.
5	Усилитель полотна PRESTIGE мостика	2 шт.
Комплект крепежа № КС1/2		
6	Болт М8х16	14 шт.
7	Болт М8х40	4 шт.
8	Болт медельный М8х40 с кв. подг.	8 шт.
9	Гайка М8 с фланцем	26 шт.
10	Втулка пластиковая	4 шт.

