

Инструкция по монтажу Мостик кровельный PRESTIGE NEXT 360 2,5м

№	Наименование	Кол-во
1	Полотно мостика PRESTIGE 360/2500	1 шт.
2	Опора PRESTIGE NEXT	3 шт.
3	Опора мостика кровельного PRESTIGE (верхняя)	3 шт.
Комплект крепежа № М4/1		
4	Саморез 8x50 глухарь	6 шт.
5	Болт М8х16	18 шт.
6	Гайка М8 с фланцем	18 шт.
7	Втулка пластиковая (только для металлочерепицы)	3 шт.
8	Прокладка ЕПДМ резиновая 4мм	6 шт.

