

Инструкция по монтажу Опора-переходник PRESTIGE ZN 550 фальц

№	Наименование	Кол-во
1	Опора-переходник PRESTIGE ZN 550 фальц	1 шт.
Комплект крепежа № УШ/7		
3	Болт мебельный М8х30 с кв. подг.	2 шт.
5	Гайка М8 с фланцем	2 шт.

