

Инструкция по монтажу Парапетный мостик PRESTIGE ZN 400/600 1,15м

№	Наименование	Кол-во
1	Труба 45х25 (овал) 1230	2 шт.
2	Полотно парапетного мостика PRESTIGE 400/600	3 шт.
3	Полотно лестницы PRESTIGE ZN 400/600 0,7м	1 шт.
4	Крепление краёв PRESTIGE	6 шт.
5	Дуговой поручень PRESTIGE	2 шт.
6	Крепление лестницы на кровлю PRESTIGE	8 шт.
7	Крепление лестницы к стене PRESTIGE	2 шт.
8	Плита 450х200	2 шт.
9	Противоскользящий коврик	2 шт.
Комплект крепежа № ПМ/2		
10	Болт М8х16	34 шт.
11	Болт медельный М8х30 с кв. подг.	4 шт.
12	Болт М8х40	8 шт.
13	Гайка М8 с фланцем	46 шт.
14	Саморез 4,8х19 сверло	6 шт.

