

Инструкция по монтажу Лестницы кровельной PRESTIGE ZN 400/600 3,0м универ

№	Наименование	Кол-во
1	Полотно лестницы PRESTIGE ZN 400/600 3,0м	1 шт.
2	Крепление лестницы на кровлю PRESTIGE	6 шт.
3	Крепление лестницы к коньку PRESTIGE	2 шт.
Комплект крепежа № ЛК/2		
4	Болт 8х16	6 шт.
5	Гайка М8	8 шт.
6	Саморез 8х50 глухарь	6 шт.
7	Болт 8х40 с полной резьбой	2 шт.
8	Прокладка ЕПДМ резиновая 4мм	6 шт.

