

Инструкция по монтажу Планка-переходник PRESTIGE ZN
(для профлиста с высотой волны более 44мм и толщиной не менее 0,6мм)

№	Наименование	Кол-во
1	Планка-переходник PRESTIGE ZN	1 шт.
Комплект крепежа № ПП		
2	Болт медельный М8х30 с кв. подг.	2 шт.
3	Саморез 4,8х19 сверло	10 шт.
4	Гайка М8 с фланцем	2 шт.
5	Лента уплотнительная	2 шт.
6	Прокладка ЕПДМ резиновая 4мм	2 шт.

