

Инструкция по монтажу Снегозадержатель COPPER сограст 3,0м фальц

№	Наименование	Кол-во
1	Труба ф32 COPPER 3,0м	2 шт.
2	Опора COPPER сограст	4 шт.
3	Планка COPPER сограст фальц	8 шт.
Комплект крепежа № 4xНШ/1 + 2xНА/1		
4	Болт медельный М8х30 с кв. подг. (A2)	16 шт.
5	Гайка М8 с фланцем (A2)	16 шт.
6	Саморез 4,8х19 сверло (A2)	2 шт.

