

Инструкция по монтажу Айсстоппер PRESTIGE фальц

<i>№</i>	<i>Наименование</i>	<i>Кол-во</i>
1	<i>Айсстоппер PRESTIGE фальц</i>	<i>1 шт.</i>
<i>Комплект крепежа № А/1</i>		
2	<i>Саморез 4,8х19 сверло</i>	<i>1 шт.</i>

