

Инструкция по монтажу Ступень кровельная PRESTIGE 330/0,6м натур

№	Наименование	Кол-во
1	Полотно мостика PRESTIGE ZN 330/600	1 шт.
2	Опора PRESTIGE OR натур	2 шт.
3	Опора мостика PRESTIGE NEXT (верхняя)	2 шт.
4	Усилитель полотна PRESTIGE мостика	2 шт.
Комплект крепежа № КС1/5		
5	Болт М8х16	14 шт.
6	Болт М8х40	4 шт.
7	Гайка М8 с фланцем	18 шт.
8	Саморез 8х50 глухарь	4 шт.
9	Втулка пластиковая	4 шт.

